

Manual de fotografie

Introducere

Un curs de fotografie este esențial oricărui iubitor de imagine ce vrea să învețe arta și tehnica exprimării - sau măcar a percepției iconografice - fără să piardă prea mult timp cu repetarea unor erori, inerente oricărui început. În acest moment tehnica fotografică este într-o cumpănă cum nu a mai cunoscut niciodată în istoria sa de un secol și jumătate. Dacă de la început până acum tehnica fotografică a constituit un amalgam fantastic de înalte elemente de optică, mecanică, și apoi electronică, puse în slujba realizării unei imagini din ce în ce mai controlabile pe film, acum asistăm la, practic, decesul erei clasice - era de argint - și nașterea imaginii digitale - era de siliciu. Cu atât mai mult, în momentul în care aparatele de fotografiat încep să încorporeze memorii, sisteme de operare, sisteme de dialog cu fotograf, acesta trebuie să cunoască din ce în ce mai multă optică, mecanică, electronică, să aibă cunoștințe avansate despre soft și despre programele de procesare ale imaginii, care încet încet au trecut de fapt din computer în aparatul de fotografiat. Ușurința de a folosi un aparat de fotografiat din ziua de azi poate crea falsa iluzie că o imagine de calitate se obține ușor. Dimpotrivă, văzând noile tendințe estetice și editoriale ale imaginii contemporane, putem aprecia că o imagine bună este realizată numai de cel care poate controla unealta de captat imagini - și acest lucru se poate face numai având cunoștințele necesare pentru a face selecția utilă. Când se folosește flash-ul, cât și cum, ce raport între lumina naturală și cea suplimentară se folosește, ce sistem de măsurare a luminii se utilizează și când, ce profunzime trebuie să aibă subiectul și deci ce diafragmă să punem, când și cum apelăm la sistemul de stabilizare al imaginii, cum se aleg zonele de măsurare ale distanței din vizor, cum și de ce se memorează punerea la punct a clarității, când se folosesc aparate pe film de format mare și când se pot folosi și aparate digitale și cu ce captor. Iată doar o parte a icebergului.

Un curs de tehnică fotografică este un curs despre penița poetului, despre dalta sculptorului, despre pantoful balerinei.

Cunoașterea perfectă a tehnicii fotografice este un atu important în creația fotografică. Nu cred că un alergător la cursele de mașini nu știe și ultimul rulment sau ultima pală a compresorului de la mașina sa, pentru a obține tot ce se poate la un moment dat, dar mai ales pentru a fi învingător.

Este drept că sunt mulți care conduc o mașină fără să știe unde-i motorul, dar nu cred că pe aceștia îi vom vedea stropiți de șampania victoriei.

Dinu Lazăr, Director www.Fotomagazin.ro

Colaboratori: Dan Iancu, Mihaela Pirvan, Ionut Pitu, Oana Grecu, Doina Trandafir.

©2001 Fotomagazin

Aparatul de fotografiat: Definiție și componente

Aparatul de fotografiat: definiție și componente

Cel mai simplu aparat de fotografiat este o cutie opacă (camera obscură), cu un orificiu minuscul pe una din fețe, pe fața opusă formându-se imaginea. Deși foarte rudimentar, acest procedeu de fotografiere încă se mai utilizează și poartă denumirea de "pinhole photography".

Oricât a avansat tehnica în ultimii ani, aparatele de fotografiat au aceleași componente de baza:

1. Corpul aparatului (camera obscură): este foarte important să fie complet izolat, astfel încât să nu permită intrarea luminii în interior, cu excepția celei care intră prin obiectiv și e destinată impresiunii filmului. Corpul este proiectat conform unor principii ergonomice, astfel încât să permită accesul ușor și rapid la facilitățile aparatului.

2. Obiectivul: obiectivul permite accesul luminii în aparat și focalizează imaginea pe film. Este elementul care determină în foarte mare măsura claritatea și calitatea imaginii finale. Caracteristicile definitorii ale obiectivelor sunt *distanța focală* și *luminozitatea*.

Distanța focală a unui obiectiv se măsoară în milimetri și determină unghiul de câmp. În funcție de distanța focală, obiectivele se împart în:

- *superangulare*, cu distanța focală până în 40mm;
- *obiective normale*, cu distanța focală în jur de 50mm;
- *teleobiective*, cu distanța focală peste 70mm.

Aceste valori sunt valabile pentru filmul de 35mm și cresc o dată cu dimensiunile filmului folosit, astfel că, de exemplu, pentru un aparat cu film 6x6cm, un obiectiv de 85mm este normal.

Luminozitatea reprezintă deschiderea maximă a diafragmei obiectivului.

3. Diafragma: diafragma controlează deschiderea obiectivului și determină cantitatea de lumină care ajunge pe film. Se măsoară cu ajutorul numărului f , care este de fapt un raport între diametrul fizic al deschiderii și distanța focală, astfel încât, indiferent de obiectiv, o anumită valoare a diafragmei înseamnă aceeași cantitate de lumină intrată în aparat. De obicei, este controlată cu ajutorul unui inel de pe obiectiv.

Diafragma ia valori din scala 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 64 etc., fiecare valoare reprezentând jumătate din cantitatea de lumină admisă de valoarea precedentă. De exemplu, o diafragma $f/1,4$ admite de două ori mai multă lumină decât $f/2$.

4. Obturatorul: obturatorul este mecanismul care controlează durata de expunere a filmului la lumină. Ca și în cazul diafragmei, controlul timpului de expunere se face în trepte, fiecare treaptă dublând sau înjumătățind timpul de expunere: 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; 1 etc. De exemplu, un timp de expunere de 1/1000 lasă să treacă jumătate din lumina admisă într-un timp de 1/500.

Obturatorile pot fi de două tipuri: *centrale* (leaf shutter) și *focale* (focal plane shutter).

Poziția B pe butonul care controlează timpul de expunere reprezintă modul Bulb, în care aparatul ține obturatorul deschis atâta timp cât este ținut apăsat butonul de declanșare.

Poziția T - mai puțin folosită în prezent - este asemănătoare, cu diferența că obturatorul se deschide la apăsarea butonului de declanșare și rămâne deschis până la a doua apăsare a butonului de declanșare.

Poziția X indică sincronizarea cu blitzul, care se face la un anumit timp de expunere, în funcție de modelul aparatului (1/60, 1/125 și chiar mai puțin la modelele mai noi).

5. Vizorul: vizorul permite vizualizarea imaginii înainte de a fi înregistrată pe film, permițând controlarea compoziției și, în funcție de tipul aparatului, a clarității.

În funcție de tipul de vizor, aparatele se împart în:

- *aparate foto cu vizare prin obiectiv* (SLR - Single Lens Reflex) - cu ajutorul unei oglinzi, care se ridică în momentul expunerii, fotografii poate vedea exact imaginea care se va înregistra pe film.

- *aparate foto cu vizare laterală* - vizorul este separat de obiectiv, ceea ce creează probleme la fotografierea unui subiect apropiat. În acest caz, imaginea care apare în vizor diferă ușor ca încadrare față de imaginea care se înregistrează pe film, fenomen denumit "eroare de paralaxă".

6. Sistemul de antrenare și poziționare a filmului: un aparat mai avansat permite controlarea acestui sistem, oferind posibilitatea antrenării cadru cu cadru, continuă (aparatul declanșează continuu, câteva cadre pe secundă, atât cât este ținut apăsat butonul de declanșare), expunere multiplă (obturatorul este armat, însă filmul este menținut pe poziție pentru expunerea unei imagini suplimentare).

În afară de aceste elemente de bază, anumite situații pot impune necesitatea folosirii unor accesorii: filtre, blitz, trepied, declanșator flexibil etc.

Tipuri de aparate de fotografiat

Aparate foto compacte (aparatele P&S)

Aparatele compacte, așa cum sugerează și numele, au ca principală caracteristică dimensiunile reduse și vizualizarea imaginii printr-un vizor lateral obiectivului. În această categorie se încadrează toate aparatele de amatori (compact propriu-zis și zoom compact, aparatele de unică folosință), precum și aparatele cu telemetru (RF, Rangefinder). Cu excepția câtorva modele de RF, aparatele compacte au obiectivul încorporat.

Aparatele compacte sunt cele mai întâlnite pe post de aparat "de vacanță", preferate datorită prețului redus și a simplității. De aceea mai sunt numite și "point-and-shoot cameras" (P&S, "încadrează și declanșează").

În general, un aparat P&S are următoarele specificații:

- obiectiv cca 26-35mm, cu diafragma fixă f/3,5-f/6;
- timp de expunere fix (1/100) sau, în orice caz, o plajă redusă de valori (1/50-1/500), limitare compensată prin latitudinea de expunere a negativelor moderne;
- încărcarea și tragerea automată a filmului;
- blitz încorporat.
- focalizarea este fie fixă (fixed-focus, profunzimea câmpului este relativ mare, astfel încât fotografiile tipice de vacanță - grupuri - ies clare oricum, iar unele modele oferă un buton pentru "infini" pentru fotografierea peisajelor), fie automată (AF, autofocus)

Modele de P&S de pe piață: seria Canon Prima, Pentax PC-3000, PC-5000, Minolta AF 35 Big Finder, AF 50 Big Finder, AF Big Finder, F 35 Big Finder Ricoh GR1S, R10, 35R, YF-10, LX-10

Aparatele zoom-compact

Zoom-compactele aduc în plus un grad de libertate la compunerea imaginii, prin atașarea unui obiectiv zoom, în locul obiectivului fix întâlnit la compacte, precum și o serie de facilități: autofocus, autoexpunere cu plajă mai largă de valori, blocarea focalizării (focus-lock), diverse moduri de expunere.

Modele de zoom compact de pe piață: Nikon Lite Touch Zoom 120ED, 70W și One Touch Zoom 90, seria Pentax Espio, seriile Ricoh RZ, FZ și FF, seria Minolta Riva Zoom

Aparate cu telemetru (RF, rangefinder)

Aparatele compacte, deși mai simple, au un avantaj major față de aparatele reflex: vizarea făcându-se lateral, nu mai este necesară prezența unei oglinzi între obiectiv și film. Astfel, dispar vibrațiile puternice produse de ridicarea oglinzii la declanșare (ceea ce reduce mișcarea aparatului), dispăre zgomotul produs de oglindă, iar vizorul nu mai este acoperit de oglindă în timpul declanșării, ceea ce permite observarea continuă a subiectului. Pe de altă parte, distanța dintre obiectiv și negativ este mai redusă, ceea ce permite reducerea dimensiunilor obiectivelor, deci și a costurilor.

Aparatele compacte din ziua de azi, deși beneficiază de aceste avantaje, nu se ridică la standardele cerute de profesioniști și amatori avansați (din cauza opticii de proastă calitate, a fiabilității reduse etc.), astfel încât, pentru aceștia, alternativa o constituie aparatele cu telemetru.

Acest tip de aparat a devenit foarte popular începând cu seria Leica M, firma care ocupă și acum locul I în topul rangefinder-elor. Modelele avansate de aparate cu telemetru permit controlul expunerii (timp și diafragmă), dar beneficiază și de autoexpunere, TTL pe blitz, transport motorizat al filmului etc., oferind imagini de o calitate comparabilă cu cea oferită de cele mai avansate aparate reflex. Un alt avantaj al aparatelor RF îl constituie existența obiectivelor interschimbabile cu optică de înaltă calitate.

Modele de RF prezente la ora actuală pe piață sunt: Leica M6, Konica Hexar, Contax G2, Voightlander Bessa-R, Hasselblad X-Pan etc.

Aparate foto reflex (SLR, Single Lens Reflex)

Aparatele reflex au ca principală caracteristică vizualizarea imaginii direct prin obiectiv, cu ajutorul unei oglinzi care se ridică în momentul declanșării. În acest fel, fotograful vede imaginea exact așa cum apare pe film. Toate aparatele reflex au obiective interschimbabile.

Oferind posibilitatea controlării avansate a expunerii și multe alte facilități avansate, aceste aparate sunt destinate profesioniștilor și amatorilor avansați, având preturi în general mai ridicate decât ale celorlalte tipuri de aparate.

Caracteristicile principale ale reflexelor sunt:

- modul de expunere: auto program/prioritate de timp/prioritate de diafragmă/manual
- timpi de expunere: aprox. 30s-1/8000s, bulb, time, sincronizare cu blitzul
- sistemul AF: tip, limită de funcționare (EV), manual/AF
- sistemul de măsurare a expunerii: tip, limită de măsurare (EV), multisegment/integral/central/spot
- blitz: timp de sincronizare, TTL, caracteristicile blitzului încorporat (număr ghid, acoperire, funcție anti-ochi-roșii etc.)
- alte caracteristici: tipul baionetei (diferă de la o firmă la alta), bracketing, cod DX, posibilitatea expunerii multiple, compensarea expunerii, conector pentru blitz, pentru declanșator flexibil, hot-shoe etc.

Modele de aparate reflex sunt: Nikon F100, F5, N65, N80, F3, FM2, FM3a etc, Canon seria EOS, Pentax seria MZ, Minolta seria Dynax

Curățarea aparatului de fotografiat

Această operațiune necesită câteva instrumente, pe care orice fotograf trebuie să le aibă în geanta sa:

- bucata de țesătură care îndepărtează praful,
- o pensulă fină,
- o pompiță de cauciuc (asemănătoare parei de cauciuc ce se găsește la centrele tehnico-medicele) .

Acestea servesc mai ales curățirii exterioare a aparatului. Există la unele magazine de specialitate truse speciale ce includ și o pompiță prevăzută cu pensulă.

Trebuie avut grija ca să efectuăm operațiile de curățire cu delicatețe, deoarece, printr-o manipulare prea agresivă, se pot produce deteriorări ale suprafețelor respective. Nu trebuie exagerat cu frecvența acestei operațiuni, mai ales că nu praful este cel care deranjează la fotografiere, ci petele de grăsime, care scad luminozitatea aparatului. Acestea trebuie șterse cât mai repede, altfel va fi mai dificil și pot degrada în timp pelicula antireflex de pe lentila frontală a obiectivului.

Mai întâi vom curăța corpul aparatului și fața obiectivelor cu bucata de țesătură, de preferință bumbac sau, mai bine, microfibră specială pentru astfel de operațiuni. Apoi vom folosi pensula fină pentru curățarea lentilelor, filtrelor și a interiorului aparatului.

Atenție! Nu încercați să folosiți spirt ori alte substanțe chimice care pot ataca stratul antireflex de pe obiectiv! Există soluții speciale, gen șampon diluat, pentru curățarea lentilelor.

Atenție! Nu curățați obturatorul aparatului cu pensule ori alte mijloace! Lamelele obturatorului sunt extrem de fragile la acțiuni mecanice, și o mică îndoire a acestora poate duce la reparații foarte costisitoare. Curățarea lui se va face doar de către un specialist, ceea ce va costa cu siguranță mult mai puțin decât o eventuală reparație a sa.

Praful din interiorul aparatului și de pe obiective, care rămâne după folosirea pensulei, poate fi îndepărtat cu ajutorul pompiței de cauciuc.

Nu trebuie uitat că aparatul și obiectivele trebuie protejate de murdărie prin folosirea genților foto, a tocurilor speciale și a cutiilor pentru filtre. De asemenea, unii fotografi lasă permanent pe obiectiv un filtru UV [ultra violet] transparent, pentru protejarea acestuia.

Încărcarea și descărcarea filmului

După alegerea tipului de aparat, primul pas spre obținerea unei fotografii este încărcarea acestuia cu film. Deși este o operațiune relativ simplă, câteva detalii ne pot ajuta să evităm unele situații neplăcute. Ceea ce veți citi mai jos se referă la majoritatea aparatelor de fotografiat de format mic, SLR sau compacte. Totuși, aparatul pe care îl aveți ar putea avea anumite particularități legate de aceste operațiuni, așa că primul lucru pe care trebuie să-l faceți e să citiți manualul de utilizare, chiar dacă vi se pare că acolo sunt lucruri banale sau identice cu cele prezentate aici.

Înainte de a introduce un nou film e bine să vă asigurați că aparatul nu are deja film. Oricât de puțin probabil v-ar putea părea la început, se poate întâmpla, dacă nu-l utilizați o perioadă mai lungă de timp, să uitați de lucrul asta și să pierdeți imagini importante prin deschiderea lui.

La aparatele moderne acest lucru se poate verifica cu ajutorul ferestrei de pe capacul aparatului prin care puteți vedea caseta filmului, dacă există. În lipsa ei porniți aparatul și verificați contorul de cadre. Dacă indică "0", "empty" sau doar "E", înseamnă că nu aveți film în aparat. La aparatele mai vechi verificați în primul rând contorul de cadre: dacă arată un număr diferit de "0" e probabil să fie film în aparat. Dacă indicația e "S" sau reprezintă primul semn, aparatul nu are film.

O altă metodă, folosită și după încărcarea filmului, pentru a verifica dacă s-a făcut corect, se referă la aparatele cu avans manual al filmului. Încercați să rotiți ușor manivela pentru rebobinarea filmului în casetă. Dacă opune

rezistență înseamnă că aveți film în aparat. Nu rotiți prea mult sau cu forță pentru a nu rupe filmul. Dacă aveți totuși dubii, mai bine considerați aparatul încărcat și procedați ca atunci când ați fi terminat filmul. În felul asta, chiar dacă rămân cadre neexpuse, salvați restul fotografiilor făcute, în eventualitatea că ar exista.

O regulă generală este de a nu face încărcarea sau descărcarea la lumina puternică, directă a soarelui, pentru a evita pătrunderea acesteia în caseta filmului și apariția unui voal la primele cadre. Acest lucru e valabil mai ales la filmele cu sensibilitate mare. Deci executați întotdeauna operațiunile la umbră, eventual la cea a propriului corp. Deschiderea capacului din spate al aparatului se face în general prin tragerea manivelei de rebobinare a filmului la aparatele clasice, mecanice, sau prin apăsarea unui buton aflat în partea laterală la aparatele mai noi. Verificați în manualul de utilizare acest lucru. Dacă nu reușiți să deschideți aparatul, mai bine mergeți cu el la un laborator foto.

Încărcarea filmului într-un aparat manual

După deschiderea aparatului, puneți filmul la locul său, de obicei în stânga, fixați carcasa împingând manivela de rebobinare, trageți capătul filmului ușor până ce îl puteți prinde de rola de primire. Avansați filmul până ce roțile dințate din partea dreaptă a aparatului intră în perforațiile de pe marginea filmului și acesta este paralel cu ghidajele de pe aparat. Închideți capacul și asigurați-l dacă e nevoie. Dacă întâmpinați rezistență, nu-l forțați, deschideți și verificați încă o dată dacă e așezată bine caseta. În general, după ce ați tras filmul, e bine să-l rebobinați ușor pentru a fi întins, astfel și carcasa se așează bine la locul său. Faceți câteva cadre cu capacul pus pe obiectiv până ce contorul indica cifra "0", urmărind în același timp dacă manivela de rebobinare se învâрте, indicând o încărcare corectă. Unele aparate au pe capacul din spate un "memo-holder", un loc unde se poate pune una din părțile laterale ale cutiei filmului pentru a ști tipul folosit.

Încărcarea filmului într-un aparat automat

În cazul aparatelor moderne, cu autoîncărcare, operațiunea e mult mai simplă. După introducerea casetei la locul ei, trageți ușor de capătul filmului până ce ajunge la punctul marcat pe aparat, de obicei o linie sau un punct roșu situat în partea dreaptă, jos. Verificați ca roțile dințate să intre în perforațiile filmului și filmul să fie întins. Dacă ați tras prea mult s-ar putea să trebuiască să-l reintroduceți în casetă, cu grijă să nu-l scăpați de tot. Închideți carcasa aparatului și apăsați declanșatorul. Filmul va avansa automat până la primul cadru. Verificați contorul de imagini, trebuie să indice "1". Dacă apare "ERR" (error) înseamnă că filmul nu a fost bine poziționat. Deschideți aparatul și reluați încărcarea în aceasta situație. Nu încercați să faceți economie de film la încărcare, oricum primele 1-2 cadre pot suferi de voal din cauza luminii ce pătrunde în carcasă și e păcat să ratați o fotografie astfel. În mod obișnuit veți observa că un film de 36 de cadre are în general 38-39 poziții posibile, depinde cum îl încărcați. Dacă totuși contorul depășește această cifră sau a ajuns aici și tot mai puteți face fotografii, înseamnă că s-a întâmplat ceva, cel mai probabil s-au distrus perforațiile filmului într-un loc și acesta nu mai avansează, sau e posibil chiar să se fi rupt. În acest caz cel mai bine e să mergeți la un laborator foto ca să scoateți filmul.

Descărcarea filmului

După expunerea filmului, acesta trebuie rebobinat în carcasă, lucru ce se face fie automat la aparatele moderne, fie cu ajutorul manivelei situate în stânga aparatului, privit din spate, după ce în prealabil a fost oprit sistemul de avans al filmului prin apăsarea butonului destinat acestui lucru, buton ce se găsește în general pe partea inferioară a aparatului, în partea dreaptă. E recomandat să consultați și manualul de utilizare al aparatului. Odată rebobinat filmul, se poate deschide aparatul pentru extragerea lui. Derularea completă se poate verifica fie cu ajutorul contorului de cadre, care trebuie să numere în sens invers până ajunge la "0", fie încercând să avansați filmul pentru o nouă poziție. Dacă se învâрте și manivela de rebobinare înseamnă că filmul nu a fost complet introdus în carcasă.